

Geräte Steuerung: SMO40 SH20

Ladepumpe GP12 S2
Vorlauffühler Kondensator BT12
Aussenfühler [nicht eingezeichnet] BT1 T5
Brauchwasserspeicherfühler BT6 T7
Brauchwasserfühler oben (nur WP) BT7
Externer Vorlauffühler (nur WP) BT25
Externer Rücklauffühler (nur WP) BT71
Umschaltventil Brauchwasser / Heizen (nur WP) QN10
Umschaltventil RL Brauchwasser WP / SH AUX-Ausgang [AA3-X7] S8
Umschaltventil RL Heizen WP / SH S8
Raumfühler [nicht eingezeichnet] BT50
Mischventil Heizkreis 1 QN25
Umwälzpumpe Heizkreis 1 GP20
Vorlauffühler Heizkreis 1 BT2
Rücklauffühler BT3
Mischventil Heizkreis 2 S6
Umwälzpumpe Heizkreis 2 S5
Vorlauffühler Heizkreis 2 T15
Ladepumpe Brauchwasser S3

Hydraulikschema Heizung L-/W-WP NIBE F2120-16 Stückholzkessel ETA SH20

