

A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.at CE

Vers. 1.01

Zusatzanleitung Modbus RTU-Modul (RS485)

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen	1
Einbau und Anschluss	2
Modbus RTU 485 Schnittstelle	3
Programmierung mit TAPPS2	3
Einstellungen für M-Bus-Eingänge des Moduls	4
Geräteeinstellungen für Modbus	4
Master-Modus.	4
Slave-Modus	4
Modbus-Eingänge	5
Allgemein - Typ	5
Bezeichnung	5
Allgemein - Angaben zur Modbus-Quelle	5
Einheit	6
Sensorcheck	6
Sensorfehler	6
Modbus-Ausgänge	8
Allgemein - Typ	8
Bezeichnung	8
Eingangsvariable	8
Allgemein - Angaben zu Eigenschaften	9
Sendebedingungen	9
C.M.I. Menü	11
Modbus	11
Modbus-Einstellungen	11
Master-Modus	11
Slave-Modus	11
Modbus-Eingang im Master-Modus	12
Modbus-Ausgang im Master-Modus	13
Modbus-Eingang und -Ausgang im Slave-Modus	14

Grundlagen

Das Modul stellt zusammen mit dem CAN-Buskonverter CAN-BC2 die Verbindung zwischen dem CAN-Bus der Technischen Alternative und dem Modbus RTU her. Zusätzlich steht eine M-Bus-Schnittstelle für den Anschluss von maximal 4 M-Buszählern zur Verfügung.

Die Programmierung erfolgt mit der Software TAPPS2.

Der CAN-BC2 samt MD-MODB kann über den Regler UVR16x2, über CAN-MTx2 oder das Interface C.M.I. bedient werden.

Es gelten dieselben System-Mindestanforderungen wie beim CAN-Buskonverter CAN-BC2.

In dieser Anleitung werden nur die für das Modul relevanten Eigenschaften beschrieben. In der Anleitung für den CAN-BC2 sind alle weiteren Informationen für den CAN-Buskonverter enthalten.

Einbau und Anschluss

1. Aufstecken der 2 mitgelieferten Abstandhalter auf die Platine des CAN-BC2



2. Das Modul wird auf die dafür vorgesehen Pins der Platine des CAN-BC2 aufgesteckt. Die Abstandhalter stellen den richtigen Abstand zur Konverterplatine her. Der Einbau darf nur bei ausgeschaltetem CAN-BC2 erfolgen.



3. Anschluss der Modbus-Leitung unter Beachtung der Polung (A/+/1, B/-/2) oder/und Anschluss der M-Bus-Leitung



Jedes Modbus-Netzwerk ist beim ersten und letzten Netzwerkteilnehmer mit einem 120 Ω Busabschluss zu versehen (**mit Steckbrücke terminieren**). In einem Modbus-Netzwerk sind also immer zwei Abschlusswiderstände (jeweils am Ende) zu finden.

Die Verlegung der Modbus-Leitung muss nach den Modbus-Richtlinien erfolgen. Hinweise zur M-Busleitung sind in der Anleitung des CAN-BC2 enthalten.

Modbus RTU 485 Schnittstelle

Der Modbus RTU dient dazu, Daten aus fest definierten Datenbereichen eines Gerätes zu lesen oder in diese zu schreiben. Die Information, welche Daten in welchem Datenbereich stehen, ist je nach Gerät verschieden. Um den Modbus RTU ansprechen zu können, müssen zuerst die Modbus-Einstellungen definiert werden (Baudrate, Parität und Stopbits).

Dieses Modul ist nur für die Kommunikation über RS485 geeignet.

Die Kommunikation erfolgt nach dem Master-Slave-Verfahren. Die Kommunikation startet immer vom Master durch eine Anfrage. Jeder Slave hat eine Adresse, die einmalig vergeben werden muss. Erkennt ein Slave, dass seine Adresse vom Master angesprochen wurde, sendet er eine Antwort. Die Slaves können untereinander nicht kommunizieren. Sie können auch nicht eine Kommunikation mit dem Master beginnen.

Es besteht die Möglichkeit in jede Richtung (Modbus \Rightarrow CAN-Bus und CAN-Bus \Rightarrow Modbus) 64 Werte zu übertragen.

Programmierung mit TAPPS2



Für die Programmierung eines Buskonverters mit Modbus-Modul muss der richtige Gerätetyp ausgewählt werden.

Wird der Buskonverter mit dem Modul **nachbestückt** und ist eine Programmierung für den Buskonverter (**ohne** Modul) bereits vorhanden, dann muss folgende Vorgangsweise für die Fortführung der Programmierung (**mit** Modul) eingehalten werden:

- 1. Öffnen der bestehenden Programmierung (ohne Modul).
- **2. Neue Zeichnung** für den Gerätetyp mit dem entsprechenden Zusatzmodul erstellen (CAN-BC2-MODB).
- **3.** Den kompletten Inhalt der **bestehenden** Zeichnung **markieren** (Strg + a) und anschließend **kopieren** (Strg + c).
- 4. Die kopierte Zeichnung in die neue Zeichnung (mit Modul) einfügen (Strg + v).
- 5. Funktionsdaten (*.dat-Datei) der bestehenden Programmierung (ohne Modul) erstellen ("Exportieren").
- 6. Diese Funktionsdaten in die neue Zeichnung (mit Modul) importieren.

Damit werden alle Einstellungen der ursprünglichen Programmierung in die neue Zeichnung übernommen und mit der Programmierung des Zusatzmoduls kann fortgesetzt werden.

Einstellungen für M-Bus-Eingänge des Moduls

Diese Einstellungen werden gemeinsam mit den 4 Eingängen des Buskonverters vorgenommen. Die gesamte Einheit kann daher bis zu 8 M-Buszähler auslesen. Die Einstellungen werden in der Anleitung des Buskonverters beschrieben.

Geräteeinstellungen für Modbus

Diese Einstellungen werden im Menü "Datei / Einstellungen / Geräteeinstellungen..." durchgeführt.



Master-Modus

G	ier	äteeinstellur	ngen 🛛 🔀
ſ	Allç	gemein CAN-B	us CAN-Bus2 DL-Bus M-Bus Modbus
		Master/Slave	Master
		Baudrate	1200
		Parität	Gerade
		Stopbits	1

Master/SlaveAuswahl MasterBaudrateEinstellbereich von 1200 bis 38400 BaudParitätAuswahl: Gerade / Ungerade / KeineStopbitsAuswahl: 1 oder 2

Slave-Modus

Geräteeinstellur	igen 🛛 🔀
Allgemein CAN-Bu	us CAN-Bus2 DL-Bus M-Bus Modbus
Master/Slave	Slave
Gerät	1
Baudrate	1200
Parität	Gerade
Stopbits	1

Master/Slave: Auswahl Slave

Gerät: Im **Slave**-Modus muss zusätzlich die **Gerätenummer** (1 – 247) des Buskonverters im Modbus-Netz festgelegt werden.

Für die Geräteeinstellungen muss die Struktur des angeschlossenen Modbus-Netzes bekannt sein.

Modbus-Eingänge

Modbus-Eingänge - unbenutzt		
Zeichnungsobjekt	unbenutzt	~
	unbenutzt	~
Gerät Parameter	Eingang 1	
	Eingang 2 ks	

Es können bis zu 64 Modbus-Eingänge programmiert werden. Die Modbus-Eingänge stehen in der Folge den anderen Busausgängen, den Funktions-Eingangsvariablen, der Visualisierung und dem Datenlogging als Quelle zur Verfügung.

Allgemein - Typ

Allgemein			
Тур	unbenutzt	*	
Gerät	unbenutzt		
Funktion	Digital		
Adresse	Analog		
Datastus	N		

Auswahl, ob der vom Modbus-Bus übernommene Wert ein analoger (= Zahlenwert) oder digitaler Wert (EIN/AUS) ist.

Bezeichnung

Jedem Modbus-Eingang kann eine eigene Bezeichnung gegeben werden. Die Auswahl der Bezeichnung erfolgt aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefiniert.

Beispiel:

-	Gerät	Parameter	
	Be	zGruppe	Temperatur Istwert
	Be	zeichnung	T.Raum
	Be	zIndex	1

Allgemein - Angaben zur Modbus-Quelle

⊡	Allgemein	
	Тур	Analog
	Gerät	1
	Funktion	3 - Read holding register
	Adresse	0
	Datentyp	16-bit signed integer
	Byte-Reihenfolge	Big-endian
	Intervallzeit	00:10 [mm:ss]
	Teiler	1
	Faktor	1

Eingabe der Eigenschaften des Wertes, der vom Buskonverter übernommen werden soll. Dazu sind genaue Kenntnisse der Modbus-Eigenschaften der Quelle notwendig.

Gerät / Funktion / Adresse / Mastermodus: Angaben zum Modbus-Gerät (Slave), von dem der Wert übernommen wird. Slavemodus: Die eigene Gerätenummer wird in den Geräteeinstellungen festgelegt. Die Funktion ergibt sich aus der Auswahl des Eingangtyps. Die Adresse des Moduls wird automatisch vergeben und abhängig von der Eingangsnummer und des Typs hinaufgezählt. Datentyp / Byte-Reihenfolge Nur bei analogen Werten: Angaben zum Datentyp des Gerätes, von dem der Wert übernommen wird. Intervallzeit Die Ausleseintervalle können von 10 Sekunden bis 30 Minuten eingestellt werden (nur im Master-Modus möglich). Teiler / Faktor Nur bei analogen Werten: Eingabe eines Teilers oder Faktors zur Anpassung des übernommenen Wertes an die tatsächliche Größe (z.B. richtige Stellung des Kommas).

Einheit

Ξ	Einheit		
	Einheit	Temperatur °C	
	Sensorkorrektur	0,0 K	
	Startwert	0,0 ℃	

Jedem Modbus-Bus-Eingang muss eine **Einheit** zugeordnet werden, da die Übergabe dimensionslos erfolgt. Es steht eine Vielzahl an Einheiten zur Verfügung.

Sensorkorrektur

Der Wert des Modbus-Bus-Eingangs kann um einen festen Differenzwert korrigiert werden.

Startwert

Festlegung eines Startwerts, der nach dem Neustart des Buskonverters so lange angezeigt wird, bis ein neuer Wert vom Modbus übernommen wird.

Sensorcheck

Die Aktivierung des Sensorchecks ist nur für analoge Modbus-Eingänge möglich.

Mit Sensorcheck "Ja" steht der Sensorfehler des Modbuswerts als digitale Eingangsvariable einer Funktion zur Verfügung.

Diese Anwendung ist nur sinnvoll, wenn für den Sensorfehler **benutzerdefinierte** Schwell- und Ausgabewerte definiert werden.

Ξ	Sensorcheck	ck	
	Sensorcheck	Ja	

Sensorfehler

Diese Auswahl wird nur bei aktivem Sensorcheck angezeigt.

Sensorfehler: Status "**Nein**" für einen korrekten Wert **innerhalb** der Schwellwerte und "**Ja**" für einen Wert **außerhalb** der Schwellen. Damit kann z.B. auf den Ausfall eines Modbusgeräts reagiert werden.

Sensorcheck	
Sensorcheck	Ja
Kurzschlussschwelle	Standard
Schwellwert	
Kurzschlusswert	Standard
Ausgabewert	
Unterbrechungsschwelle	Standard
Schwellwert	
Unterbrechungswert	Standard
Ausgabewert	
	Sensorcheck Sensorcheck Kurzschlussschwelle Schwellwert Kurzschlusswert Ausgabewert Unterbrechungsschwelle Schwellwert Unterbrechungswert Ausgabewert

Für eine sinnvolle Anwendung des Sensorchecks müssen die Kurzschluss- und Unterbrechungsschwellen von "Standard" auf "**benutzerdefiniert**" gestellt und die gewünschten Schwellwerte definiert werden. Anschließend werden auch die gewünschten Kurzschluss- und Unterbrechungswerte vom Benutzer definiert.

Unterschreitet der ausgelesene Messwert die definierte Kurzschlussschwelle oder überschreitet der Messwert die Unterbrechungsschwelle, dann werden die entsprechenden Ausgabewerte statt des Messwerts übernommen.

Durch geeignete Auswahl der Schwellen und Ausgabewerte kann dem Buskonverter bei Ausfall eines Messwerts ein fixer Wert vorgegeben werden, damit eine Funktion im Notbetrieb weiterarbeiten kann (fixe Hysterese: 10 bzw. 1,0°C).

Die Kurzschlussschwelle kann nur **unterhalb** der Unterbrechungsschwelle definiert werden.

Beispiel: Temperatur

_				
E	Ξ	Sensorcheck		
		Sensorcheck	Ja	
E	E	Kurzschlussschwelle	Standard	/
		Schwellwert	Standard	
B	Ξ	Kurzschlusswert	Benutzerdef.	
		Ausgabewert	4	
			Л	
(Ξ	Sensorcheck	$\mathbf{\nabla}$	
		Sensorcheck	Ja	
(Ξ	Kurzschlussschwelle	Benutzerdef.	
		Schwellwert	5,0 ℃	
(Ξ	Kurzschlusswert	Benutzerdef.	
		Ausgabewert	20,0 °C	
(Ξ	Unterbrechungsschwelle	Benutzerdef.	
		Schwellwert	40,0 °C	
(Ξ	Unterbrechungswert	Benutzerdef.	
		Ausgabewert	20,0 ℃	

Fällt der Messwert unter 5°C wird 20°C ausgegeben, steigt der Messwert über 40°C, wird ebenfalls 20°C ausgegeben.

Darstellung eines analogen Modbus-Eingangs im **Master**-Modus nach Abschluss der Parametereingaben mit **OK** in **TAPPS2**



Darstellung eines analogen Modbus-Eingangs im Slave-Modus



Die Gerätenummer 1 des Moduls wurde bei den Geräteeinstellungen definiert. Funktion und Adresse des Eingangs wurden automatisch vergeben. Der Eingang 2 ist ein Analogeingang (Funktion 6) und erhält die Adresse 2.

Modbus-Ausgänge

Es können bis zu 64 Modbus-Ausgänge programmiert werden. Diese werden durch die Angabe der Quelle im Buskonverter, des Typs und der Modbus-Eigenschaften festgelegt.

Modbus-Ausgänge - unbenutzt		
Zeichnungsobjekt:	unbenutzt	~
	unbenutzt	~
Gerät Parameter	Ausgang 1	
Ros Cruppo	Ausgang 2 kg Ausgang 3	

Allgemein - Typ

Allgemein	
Тур	Digital 💌
Gerät	Digital
Funktion	Analog
Advecce	1 1

Auswahl, ob der Wert ein analoger (=Zahlenwert) oder digitaler Wert (EIN/AUS) ist.

Nach Verknüpfung der Quelle mit der Eingangsvariablen in TAPPS2 werden der Quelletyp, die Quelle und die Variable an-

Für **analoge** Werte stehen 4 verschiedene Variable der Quelle zur Auswahl. Für **digitale** Werte sind nur der Messwert (EIN/AUS) und

Bezeichnung

Jedem Modbus-Ausgang kann eine eigene Bezeichnung gegeben werden. Die Auswahl der Bezeichnung erfolgt aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefiniert.

Beispiel:

(Gerä	ät Parameter	
		BezGruppe	Temperatur Istwert
		Bezeichnung	T.Heizkreis RL
		BezIndex	1

Eingangsvariable

Eingangsvariable	
Quelletyp	CAN-Eingang Analog
Quelle	1: T.Warmwasser
Variable	Messwert

Variable

Variable	Messwert	*
Gruppenadres	Messwert	
Hauptgruppe	RAS Modus 🧏	
Mittelgruppe	Sensorfehler	
Untergruppe	Netzwerkfehler	

der Netzwerkfehler verfügbar.

gezeigt.

- Messwert der vom Sensor gemessene Wert
- **RAS Modus** je nach Schalterstellung am Raumsensor (RAS, RASPT, RAS-PLUS, RAS-F) werden folgende analoge Werte ausgegeben:

Automatik	0
Normal	1
Abgesenkt	2
Standby	3

- Sensorfehler digitaler Wert, EIN, wenn Sensorfehler auftritt
- Netzwerkfehler digitaler Wert, EIN wenn Timeout aktiv (= Fehler).

Allgemein - Angaben zu Eigenschaften

	Allgemein	
	Тур	Analog
	Gerät	1
	Funktion	6 - Preset single register
	Adresse	1
	Datentyp	16-bit signed integer
	Byte-Reihenfolge	Big-endian
	Teiler	1
	Faktor	1

Eingabe der Eigenschaften des **Zielgerätes**, an das der Wert vom Buskonverter ausgegeben werden soll (**Master-Modus**) und Definition des Datentyps (nur **analog**). Dazu sind genaue Kenntnisse der Modbus-Eigenschaften des Zielgerätes notwendig.

Gerät / Funktion / Adresse	Mastermodus: Diese Angaben beziehen sich auf das Zielgerät (Slave) und sind daher nur im Master -Modus möglich.
	Slavemodus: Die eigene Gerätenummer wird in den Geräteeinstel- lungen festgelegt. Die Funktion ergibt sich aus der Auswahl des Eingangtyps. Die Adresse des Moduls wird automatisch vergeben und abhängig von der Eingangsnummer und des Typs hinaufge- zählt.
Datentyp / Byte-Reihenfolge	Nur bei analogen Werten: Angaben zum Datentyp des ausgegeben Wertes im Buskonverter (abgestimmt auf das Zielgerät)
Teiler / Faktor	Nur bei analogen Werten: Eingabe eines Teilers oder Faktors zur Anpassung des ausgegebenen Wertes an das Zielgerät. An den Modbus können nur ganze Zahlen ohne Einheit ausgegeben wer- den. Beispiel: 37,5°C werden mit "375" ausgegeben. Soll nur "37" ausgegeben werden, müsste man einen Teiler 10 eingeben.

Sendebedingungen

Diese Angaben betreffen die Bedingungen, unter denen Werte an das Zielgerät ausgegeben werden. Sie sind nur im **Master**-Modus möglich.

Digitale Werte:

Analoge Werte:

	-	
Ξ	Sendebedingungen	
	bei Änderung >	10
	Blockierzeit	00:10 [mm:ss]
	Im Intervall senden	Ja
	Intervallzeit	5 Min

bei Änderung > 10	Bei einer Änderung des aktuellen Wertes gegenüber dem zuletzt gesende- ten von mehr als z.B. 1,0K wird erneut gesendet. Im Konverter wird die Ein- heit der Quelle mit der entsprechenden Nachkomaastelle übernommen. (Mindestwert: 1)
Bei Änderung Ja/Nein	Senden der Nachricht bei einer Zustandsänderung
Blockierzeit 00:10 [mm:ss]	Ändert sich der Wert innerhalb von 10 Sek. seit der letzten Übertragung um mehr als 1,0K wird der Wert trotzdem erst nach 10 Sek. erneut übertragen. (Mindestwert: 1 Sek.)
Im Intervall senden Ja	Der Wert wird auf jeden Fall alle 5 Minuten übertragen, auch wenn er sich seit der letzten Übertragung nicht um mehr als 1,0K geändert hat.
Intervallzeit 5 Min	Einstellbereich: 1 – 59 Min

Darstellung eines digitalen Modbus-Ausgangs im **Master**-Modus nach Abschluss der Parametereingaben mit **OK** in **TAPPS2**



Darstellung eines analogen Modbus-Ausgangs im **Slave**-Modus:



Die Gerätenummer 1 des Moduls wurde bei den Geräteeinstellungen definiert. Funktion und Adresse des Ausgangs wurden automatisch vergeben. Der Ausgang 2 ist ein Analogausgang (Funktion 4) und erhält die Adresse 2.

C.M.I. Menü

Modbus

Modbus	
Modbus-Einstellungen	
Modbus-Eingang	
Modbus-Ausgang	

Modbus-Einstellungen

Für die Geräteeinstellungen muss die Struktur des angeschlossenen Modbus-Netzes bekannt sein. Der CAN-BC2 kann im Master- oder Slavemodus betrieben werden.

Master-Modus

Modbus-Einstellungen		
Master/Slave	Master	
Baudrate	1200	
Parität	Gerade	
Stopbits	1	

Baudrate	Einstellbereich von 1200 bis 38400 Baud
Parität	Auswahl: Gerade / Ungerade / Keine
Stopbits	Auswahl: 1 oder 2

Slave-Modus

Modbus-Einstellungen			
Master/Slave	Slave		
Gerät	1		
Baudrate	1200		
Parität	Gerade		
Stopbits	1		

Gerät: Im **Slave**-Modus muss zusätzlich die **Gerätenummer** (1 – 247) des Buskonverters im Modbus-Netz festgelegt werden.

Modbus-Eingang im Master-Modus

Modbus-Eingang 1		
Тур	Analog	
Gerät	1	
Funktion	3 - Read holding register	
Adresse	0	
Datentyp	8-bit signed integer	
Byte-Reihenfolge	Big-endian	
Bezeichnung		
Temperatur Istwert		
T.Kessel VL		
Intervallzeit	10s	
Teiler	1	
Faktor	1	
Einheit	dimensionslos	
Sensorkorrektur	0	
Startwert	0	
Sensorcheck	Nein	
Exception Code	ОК	

Die Einstellmöglichkeiten werden im Kapitel "**Pro**grammierung mit TAPPS2" beschrieben.

Exception Code

Fehlercode bei Problemen mit der Abfrage des Slave-Geräts. Der Code wird erst nach Ablauf der Intervallzeit erneuert

Exception Code-Anzeigen

OK	Die Abfrage des Wertes vom Slave-Gerät war erfolgreich		
No respond	Keine Antwort vom Slave-Gerät. Ursachen: Modbus-Einstellungen stin nicht mit dem Slave-Gerät überein, falsche Slave-Gerätenummer, fehler Verkabelung oder Terminierung		
Andere Anzeigen	Fehlermeldungen des Slave-Gerätes		

Modbus-Ausgang im Master-Modus

Modbus-Ausgang 1		
CAN-Bus Analog		
2: T.Speicher unten		Die
Messwert		rur
39.2 °C		
Тур	Analog	
Bezeichnung		
Temperatur Istwert		
T.Speicher unten		
Gerät	1	
Funktion	6 - Preset single register	
Adresse	0	
Datentyp	8-bit signed integer	
Byte-Reihenfolge	Big-endian	
Teiler	1	
Faktor	1	
Sendebedingung		
bei Änderung >	1.0 K	
Blockierzeit	10s	
Im Intervall senden	Ja	
Intervallzeit	5m	
Exception Code	No Respond	

Die Einstellmöglichkeiten werden im Kapitel "**Programmie**rung mit TAPPS2" beschrieben.

Exception Code

Fehlercode bei Problemen mit der Abfrage des Slave-Geräts. Der Code wird erst nach Ablauf der Sendebedingungen erneuert.

Exception Code-Anzeigen

OK	Die Abfrage des Wertes vom Slave-Gerät war erfolgreich		
No respond	Keine Antwort vom Slave-Gerät. Ursachen: Modbus-Einstellungen stimmen nicht mit dem Slave-Gerät überein, falsche Slave-Gerätenummer, fehlerhafte Verkabelung oder Terminierung		
Andere Anzeigen	Fehlermeldungen des Slave-Gerätes		
	Sonderfall: Anzeige " Acknowledge " – das Slave-Gerät benötigt für die Verarbeitung des Wertes etwas länger, zeigt aber an, dass ein Wert empfangen wurde. Diese Anzeige ist daher keine richtige Fehlermeldung.		

Modbus-Eingang und -Ausgang im Slave-Modus

Die Anzeigen im Slave-Modus sind bis auf den Exception Code und die Einstellmöglichkeit der Geräteeinstellungen identisch mit dem Master-Modus.

Technische Änderungen vorbehalten

EU - Konformitätserklärung

	0
Dokument- Nr. / Datum:	TA17067 / 23.03.2017
Hersteller:	Technische Alternative RT GmbH
Anschrift:	A- 3872 Amaliendorf, Langestraße 124
Die alleinige Verantword Ier.	ung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Herstel-
Produktbezeichnung:	MD-MODB
Markennamen:	Technische Alternative RT GmbH
Produktbeschreibung:	Modbus-Modul für CAN-Buskonverter
Der oben beschriebene	Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinien:
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit
2011/65/EU	RoHS Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe
Angewendete harmonis	ierte Normen:
EN 60730-1: 2011	Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 61000-6-3: 2007 +A1: 2011 + AC2012	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-3: Fachgrundnormen – Störaussendung für den Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
EN 61000-6-2: 2005 + AC2005	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-2: Fachgrundnormen – Störfestigkeit für Industriebereiche
EN 50581: 2012	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikge- räten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe
Antwiney was day CE	Anna is house . Auf Verneekung, Cehreusheenleitung und Tunenschild

Anbringung der CE - Kennzeichnung: Auf Verpackung, Gebrauchsanleitung und Typenschild

CE

Aussteller:

Technische Alternative RT GmbH A- 3872 Amaliendorf, Langestraße 124

Rechtsverbindliche Unterschrift

Schweider chickors

Dipl.-Ing. Andreas Schneider, Geschäftsführer, 23.03.2017

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumente sind zu beachten.

Garantiebedingungen

Hinweis: Die nachfolgenden Garantiebedingungen schränken das gesetzliche Recht auf Gewährleistung nicht ein, sondern erweitern Ihre Rechte als Konsument.

- Die Firma Technische Alternative RT GmbH gewährt zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher für alle von ihr verkauften Geräte und Teile. Mängel müssen unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiefrist gemeldet werden. Der technische Support kennt für beinahe alle Probleme die richtige Lösung. Eine sofortige Kontaktaufnahme hilft daher unnötigen Aufwand bei der Fehlersuche zu vermeiden.
- 2. Die Garantie umfasst die unentgeltliche Reparatur (nicht aber den Aufwand für Fehlerfeststellung vor Ort, Aus-, Einbau und Versand) aufgrund von Arbeits- und Materialfehlern, welche die Funktion beeinträchtigen. Falls eine Reparatur nach Beurteilung durch die Technische Alternative aus Kostengründen nicht sinnvoll ist, erfolgt ein Austausch der Ware.
- 3. Ausgenommen sind Schäden, die durch Einwirken von Überspannung oder anormalen Umweltbedingungen entstanden. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen oder auf mangelnde Pflege zurückzuführen sind.
- 4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht befugt oder von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind.
- 5. Die mangelhaften Teile sind an unser Werk einzusenden, wobei eine Kopie des Kaufbelegs beizulegen und eine genaue Fehlerbeschreibung anzugeben ist. Die Abwicklung wird beschleunigt, wenn eine RMA-Nummer auf unserer Homepage <u>www.ta.co.at</u> beantragt wird. Eine vorherige Abklärung des Mangels mit unserem technischen Support ist erforderlich.
- 6. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Teile endet mit der Garantiefrist des ganzen Gerätes.
- Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz eines außerhalb des Gerätes entstandenen Schadens sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist – ausgeschlossen.

Impressum

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung außerhalb des Urheberrechts bedarf der Zustimmung der Firma Technische Alternative RT GmbH. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und elektronische Medien.

Technische Alternative RT GmbH		(F
A-3872 Amaliendorf Langestraße 124		
Tel ++43 (0)2862 53635	Fax ++43 (0)2862 53635 7	
E-Mail: <u>mail@ta.co.at</u>	<u>www.ta.co.at</u>	© 2017