the better way to heat







BACnet / ModBus

83055700cDE – Originalbetriebsanleitung

DE

Inhaltsverzeichnis

1	Geb 1.1	äudeleittechnik (GLT) konfigurieren3 Voraussetzungen:
	1.2	Freischalten mit Dongle
	1.0	Abschluss der Konfiguration 4
_		
2	alph	a connect tool5
	2.1	Sprachauswahl5
	2.2	Netzwerkkartenauswahl5
	2.3	Menüleiste5
	2.4	Ausführungsarten5
	2.5	Zusätzliche Funktionen alpha connect9
	2.6	IBN – Protokoll speichern – Teil 19
	2.7	IBN – Protokoll speichern – Teil 29
	2.8	IBN – Protokoll speichern – Teil 39
	2.9	Das Versionsinformationsfenster (Auto-
		Update)9
	2.10	Was zu beachten ist:
3	BAC	net
	3.1	BegriffII
	3.2	Funktionen II
	3.3	Objekte
	3.4	Objekte die bereitgestellt werden II
	3.5	Dienste 13
	3.6	Unterstützte Funktionen 13
	3.7	Transportsysteme / Übertragungswege 14
	3.8	Datenpunkte14
	3.9	Benötigte Daten für BACnet-Einbindung
		(Checkliste):
	3.10	BACnet Protokoll Informationen
	3.11	Produkt Beschreibung:15
	3.12	Standard Object Types Supported:
	3.13	Data Link Layer Options:
	3.14	Networking Options:
	3.15	Character Sets Supported:
	3.16	Beschreibung der Datenpunkte
	3.17	BACnet Object-Liste22
4	Mod	Bus23
	4.1	Begriff23
	4.2	Funktionen23
	4.3	Register24
	4.4	Anschluss
	4.5	Datenpunkte24
	4.6	Discrete Inputs (Nur lesbar)24
	4.7	Input Register (Nur lesbar)24
	4.8	Coils25
	4.9	Holding Register26
	4.10	Konfiguration27

1 Gebäudeleittechnik (GLT) konfigurieren

BACnet ist ab der Softwareversion V1.60 verfügbar, ModBus ab V1.74/V2.74/V3.76/V4.76.

Unter dem Menüpunkt Service -> Informationen -> BACnet ist bei einer nicht konfigurierten Anlage folgende Anzeige zu sehen:

🝙 <u>GLT nicht aktiv</u>	
000 Art	Aus
G	

Die Anzeige bedeutet, alpha connect ist nicht konfiguriert und nicht aktiviert.

Fehlt der Punkt BACnet unter "Service" -> "Informationen", ist die Softwareversion des Reglers älter als V1.60.

i HINWEIS.

Sobald ModBus verfügbar ist, heißt der Menüpunkt nicht länger BACnet sondern GLT (Gebäudeleittechnik).

1.1 Voraussetzungen:

Der Computer muss für die Konfiguration an ein funktionierendes Netzwerk oder direkt an die zu konfigurierende Wärmepumpe angeschlossen sein.

Der Computer muss eine IP-Adresse besitzen, die er entweder von der Regelung mit aktiviertem DH-CP-Server (-> Variante A), von einem anderen DH-CP-Server im Netzwerk (->Variante B) zugewiesen bekommt, oder die manuell zugewiesen wird (-> Variante C).

Variante A:

Wärmepumpenregler als DHCP-Server

Der DHCP-server wird am Regler unter Service -> Systemsteuerung -> Webserver aktiviert.



Der PC muss dann als DHCP-Client konfiguriert werden.

Variante B:

Wärmepumpenregler als DHCP-Client

Der DHCP-client wird am Regler unter Service -> Systemsteuerung-> Webserver aktiviert.



Der PC muss dann ebenfalls als DHCP-Client konfiguriert werden. PC und Wärmepumpenregelung bekommen dann von einem im Netzwerk vorhandenen DHCP-Server die IP-Adressen zugewiesen(z.B. einem Router).

Variante C: Manuelle Konfiguration der IP-Einstellungen

Die IP-Einstellungen werden am Regler unter Service -> Systemsteuerung -> IP-Adresse eingerichtet.

	IP-Adres	5e
←	IP	192.168.001.005
	Subntzmsk.	255.255.000.000
	Broadcast	192.168.255.255
	Gateway	192.168.001.001
+	\checkmark	\boxtimes

Am PC muss dann auch eine IP-Adresse im selben Netz eingestellt werden, die sich von der Regler-IP unterscheidet. Beispiel:

Wärmepumpenregler hat die IP-Adresse 192.168.1.5 -> PC hat die IP-Adresse 192.168.1.10.

1 HINWEIS.

Bei falscher Einstellung der Broadcast-Adresse wird die Wärmepumpen-Regelung nicht über BACnet gefunden!

Ist das Netzwerk richtig eingerichtet, kann die GLT-Konfiguration mit Hilfe von alpha connect durchgeführt werden.

1.2 Nach der Konfiguration

Wurde die Konfiguration mit dem Tool durchgeführt, sieht die Anzeige (für BACnet) so aus und die GLT ist für 4 Stunden zum Testen aktiviert:

🚖 <u>GLT</u> aktiv: 0	3:59:51
liqqui Art	BACnet/IP
🖣 DeviceID	40
DeviceName	WP1
👃 Modelname	160
Fig. Location	Kasendorf
🖍 Port	47808

In der Titelzeile steht die verbleibende Test-Zeit, darunter die eingestellten Werte.

Sind die vier Stunden abgelaufen, wird die GLT wieder deaktiviert und kann bei Bedarf wieder durch das Tool neu gestartet werden.

1.3 Freischalten mit Dongle

USB-Dongle mit einer Lizenz benötigt.

Wird dieser in die Wärmepumpen-Regelung eingesteckt erscheint ein GLT_Icon auf dem Hauptbildschirm.



Wird dieses ausgewählt, folgt die Frage, ob die GLT dauerhalt aktiviert werden soll:

Es werden die noch vorhandenen Lizenzen angezeigt, beispielsweise:



Bei Bestätigung wird auf dem Dongle eine Lizenz abgebucht und folgende Anzeige erscheint:

GLT aktiv	

Unter dem Menüpunkt Service -> Informationen -> GLT ist nun folgende Anzeige zu sehen:

Für BACnet:

ふ	GLT aktiv	
لفوفا	Art	BACnet/IP
Ē	DeviceID	40
	DeviceName	WP1
ļ	Modelname	160
7 3	Location	Kasendorf
	Port	47808

Für ModBus:

🚖 <u>GLT</u> aktiv	
loool Art	ModBus / TCP
DeviceID	40
DeviceName	WP1
Port	502
6	

i HINWEIS.

Ein Wechsel zwischen ModBus und BACnet ist jederzeit möglich.

1.4 Abschluss der Konfiguration

Wurde die Konfiguration mit Variante A oder B (Regelung als DHCP-client oder DHCP-server) durchgeführt, sollten jetzt die IP-Daten manuell nach Variante C eingegeben werden. Diese Bekommen Sie in der Regel vom Gebäudeleittechniker.

DIE KONFIGURATION IST ABGESCHLOSSEN



alpha connect tool 2

Das alpha connect tool befindet sich auf dem USB-Stick, dem diese Anleitung beilag.

2.1 Sprachauswahl

Beim erstmaligen Ausführen des Programms, wird automatisch das Sprachwahlfenster angezeigt. Falls später die Sprache umgestellt werden soll, kann das Sprachwahlfenster über das Optionsmenü erneut aufgerufen werden.

Spätere Versionen des Programms können weitere Sprachen enthalten.



- 1 Sprache wählen
- 2 Bestätigen

2.2 Netzwerkkartenauswahl

Das Programm erkennt die korrekte Netzwerkkarte selbstständig und muss nicht weiter konfiguriert werden.

Falls ein Erkennen nicht möglich ist (mehrere Netzwerkkarten und IP-Adressen), wird eine Meldung geöffnet und das (englischsprachige) Netzwerkkartenauswahlfenster geöffnet.



- 1 Aktuell ausgewählte Netzwerkkarte
- IP Daten der aktuellen Netzwerkkarte 2
- 3 Statusanzeige. Nur Netzwerkkarten mit einem grünen Status sind geeignet.

Menüleiste 2.3

Datei Optionen Tools ?

Datei: Beenden des Programms und erstellen der EDE-Dateien.

Ändern der Sprache, umschalten Optionen: zwischen Standard- u. Expertenmodus und Auswahl der Netzwerkkarte.

Tools: Erstellen von GLT-Dateien und Broadcast-Rechner

2.4 Ausführungsarten

Es gibt zwei Ausführungsarten für dieses Programm:

- den Standardmodus (geführte Installation), der standardmäßig aktiviert ist

- der Expertenmodus, in dem alle Optionen in einem Fenster angezeigt werden.

Ausführungsart: Standardmodus

Im Startfenster wird standardmäßig ein Rundruf an alle Wärmepumpen im gleichen Netz (direkte Umgebung) gestartet und sie werden in einer Liste mit ihrer Seriennummer, der IP und ihrem Status aufgelistet.



- **IP** Information
- 2 Suchlauf

Т

- 3 Gefundene Wärmepumpen 4
 - Manuelle Eingabe öffnen
- 5 Auswahl-informationen

IP Information

Eigene IP: 192.188.1.10 Die IP Information dient ausschließlich der Information des Benutzers. Sie zeigt die aktuelle IP der aus-

Suchlauf

Suchlauf:

Die Suchlaufzeile zeigt den Suchfortschritt an. Durch einen Klick auf "Suchen" kann der Suchlauf neu gestartet werden.

Wird der Suchlauf beendet, ohne dass eine Wärmepumpe zum Anzeigen gefunden wurde, öffnet sich automatisch das Fenster zur manuellen Eingabe.

Gefundene Wärmepumpen

gewählten Netzwerkkarte an.

Gefundene Wärmepumpen:

Seriennummer	IP	Status	^
200112-000	172.16.70.112	Möglich	=
101010-101	172.16.70.111	Möglich	
000184-184	172.16.70.120	Nicht möglich	
0000-000	172.16.40.28	Testmodus	
180804-1FB	172.16.70.102	Nicht möglich	
230731-198	172.16.70.203	Möglich	+

Diese Liste erlaubt die Auswahl einer der gefundenen Wärmepumpen. Die erweiterten Daten werden nach einer Auswahl im "Auswahlinformation"-Fenster angezeigt und die Konfigurations- und Testschaltflächen werden verfügbar.

Der Status ist immer einer dieser Zustände:

Nicht möglich: GLT ist mit dieser Regelungsfirmware nicht möglich. Bitte Update ausführen.

Möglich: GLT ist prinzipiell möglich, aber noch nicht aktiviert.

Testlauf: GLT wurde konfiguriert und läuft im Testmodus.

Aktiviert: GLT ist auf dieser Regelung bereits aktiviert.

Auswahlinformationsfenster

Das Fenster zeigt nähere Informationen zur ausgewählten Wärmepumpe an und erlaubt das Konfigurieren der GLT sowie das direkte Testen der Wärmepumpe.

MAC Adresse	40-ec-f8-03-69-bc
Devicename	
P	172.16.70.111
Seriennummer	101010-101
Softwarestand	BU3.76A
Anlagenkon figuration	Aus
GLT	möglich

Der Device-Name ist der Alias der Wärmepumpe auf der BACnet-Ebene, dementsprechend werden unkonfigurierte BACnet-Anlagen keinen Namen liefern. Für ModBus irrelevant.

Konfigurieren ist nur bei Anlagen möglich, bei denen GLT prinzipiell möglich ist, direktes Testen ist nur bei Anlagen mit bereits konfigurierter GLT verfügbar.

Konfigurationsfenster

Alle weiterführenden Fenster haben ein Gegenstück im Expertenmodus und werden daher dort weitergehend erläutert.

Allerdings gibt es im Standardmodus immer eine Schaltfläche mit der Beschriftung ,Zurück', die ein zurückkehren in das vorhergehende Fenster erlaubt.

Wechseln in den Expertenmodus

Um zum Expertenmodus umzuschalten, können Sie entweder das Menü ,Optionen' -> **,Expertenmodus'** oder die Tastenkombination ,STRG + E' benutzen.

Um vom Expertenmodus zurück zum Standardmodus zu kommen, gehen Sie bitte genauso vor.

Strg+E

Optionen 🧧

Expertenmodus Sprache ändern Select Network Card

Ausführungsart: Experte

Der Expertenmodus besteht aus vier verschiedenen Blöcken, die im folgenden einzeln erklärt werden. Die Blöcke entsprechen den einzelnen Schritten des Standardmodus.



Manuelle Eingabe

Die manuelle Eingabe erlaubt das direkte Anwählen einer Wärmepumpe im Netzwerk. Subnetzmaske, Broadcast und Gateway werden alle von der aktuell ausgewählten Netzwerkkarte übernommen und können auch nicht verändert werden. Tragen Sie in das Feld **,IP**⁴ die selben Zahlen ein, wie sie unter Service/Systemsteuerung/IP-Adresse zu sehen sind.



Falls der DHCP-Server auf der Regelung aktiviert ist, können sie alternativ das Häkchen bei **,DHCP-Server aktiv**' setzen um eine Standardkonfiguration einzutragen.

Überprüfen Sie auch, ob der Port korrekt ist. Standardmäßig können Sie den Haken aus ,Kommunikationsport' herausnehmen um den Standardport anzunehmen, ansonsten tragen Sie bitte im Feld ,Port' den Port der Regelung (bei BACnet standardmäßig ,47808') ein.

Klicken Sie anschließend auf ,Verbindung prüfen'. Wenn alles korrekt eingetragen und angeschlossen ist, wird sich der Text grün verfärben und in ,Verbindungsprüfung erfolgreich' ändern. Ab diesem Zeitpunkt sind die weiteren Schritte verfügbar.

Konfiguration

Im Konfigurationsblock können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Nach einem Klick auf ,**Speichern & Testen**' wird die GLT aktiviert und ein Testlauf auf dieser Wärmepumpe gestartet.

Bei Anlagen, bei denen ModBus/TCP noch nicht verfügbar ist, ist BACnet vorausgewählt und kann direkt konfiguriert werden.

für BACnet:

für ModBus:

		Oatai Optionen Tools 1	
Antikarator Alapanator (borden) Ana BAANARA Antikara Enskilaunget Antikara Enskilaunget Antikarator Antikarator Soloner Macteres 1 Soloner Macteres 2 Soloner Macteres 2 Soloner Macteres 2 Soloner Macteres 2 Defensioner Course Bereinsen Solonermatik	C MollowTCP Devicement Terr Devicement Terr 1 Device Device Terr Device DeviceMent Terr Device DeviceMent Terr Samuelor Terr	Erotekeppi Alagoesentgeraan Aar BACOUR Economic Descentarie Aassentgeraan Aa	# Industrial Declaration Vote NAC 1
	61000		1
Married With the Restored	and the same last of	13k 8,8x 8181	
Speinter 1	Zerick	Honsen: Landiche Undeking	et ord merketa. den

Übersicht der Konfigurationsoptionen:

- Aus: GLT ist möglicherweise lizensiert, aber nicht aktiviert. Steuerung horcht weder auf BAC-net noch auf ModBus-Anfragen.
- BACnet/IP: GLT ist auf BACnet konfiguriert und horcht auf dem unter ,BACnet Port' angegebenen Port, standardmäßig 47808
- ModBus/TCP: GLT ist auf ModBus konfiguriert und horcht auf TCP Port 502 auf eingehende Verbindungen. Der Devicename dient ausschließlich der Identifikation durch Alpha-Connect und hat keine Auswirkung auf die GLT.
- Die NAD ist eine zusätzliche Netzwerkadresse. Die GLT reagiert nur auf Befehle, die an diese Adresse geschickt werden. Ausnahme: Der Wert 0 wird als ,Broadcast' angenommen (Mod-Bus).
- Die einzelnen Möglichkeiten unter "Schreibbare Einstellungen" entsprechen den prinzipiell schreibbaren Datenpunkten der Wärmepumpe, ein Haken bedeutet "schreibbar".
- Das Feld ,BACnet Port' gibt den Port an, über den die Regelung für BACnet erreichbar sein wird. (Standard: 47808)
- Die anderen Textfelder dienen der Identifikation der Anlage im Netzwerk.

Testlauf – Teil 1

Während des Testlaufs wird für BACnet das nebenstehende Statusfenster angezeigt, das den aktuellen Teststand illustriert. Es muss manuell geschlossen werden, wenn der Testlauf abgeschlossen ist.

Bei ModBus erscheint es nicht.

Temperaturen abfragen	
8	
Testlauf erfolgreich	
🔵 "Who Is' ausführen	
WP suchen	
Temperaturen abfragen	
Testlauf erfolgreich	
Schließen	

Testlauf - Teil 2

Während des Tests wird nach der gerade eingestellten Anlage gesucht. Bei BACnet geschieht das über ein **Who Is** (Rundruf), bei ModBus wird die Anlage direkt angesprochen. Ist die eingestellte Wärmepumpe in der Liste der Ergebnisse mit aufgelistet, war die Einstellung erfolgreich.



Dieser Test kann mit einem Klick auf 'Aktualisieren' wiederholt werden.

1 HINWEIS.

Bei ModBus wird immer nur die aktuelle Anlage angezeigt, bei BACnet alle, die im Netz gefunden wurden.. Testlauf – Teil 3

Wird ein Gerät aus der Liste ausgewählt, fragt das Programm automatisch die Liste der Datenpunkte von diesem Gerät ab, sowie die aktuellen Werte.

Beispiel für ein BACnet-Gerät:

Name	Wert	
Vorlauf	36.40°C	
Rücklauf	29.10°C	
Heissgas	57.60°C	
Wärmequelle-Ein	13.10°C	
Wärmequelle-Aus	6.30°C	
Mischkreis1-Vorlauf	22.00°C	
RücklExtern	5.00°C	
Raumstation	3.90°C	
Mischkreis1 VL-Soll	0.00°C	
Aussentemperatur	-13.50°C	
RücklSoll	45.00°C	
Störung 2	Inaktiv	
Störung	Inaktiv	
Fehlerreset	Inaktiv	-
Betriebszustand	Brauchw.	
Anzahl Verdichter	mit 1VD	•
IBN Protoko	ll speichern	

1 HINWEIS.

Wenn ein Gerät zu viele Datenpunkte hat, kann es zu Fehlern kommen.

Beispiel für ein ModBus-Gerät:

Name	Wert	^
Fehlerreset	Aus	
Watchdog	Aus	
HUP	Ein	
Ventilation	Aus	
ZUP	Aus	
BUP	Aus	
VentilBOSUP	Aus	
ZIP	Aus	
FUP 1	Aus	
FUP 3	Aus	
SLP	Aus	
SUP	Aus	
VSK	Ein	
FRH	Aus	
EVU	Ein	
EVU 2	Aus	-

1 HINWEIS.

Die angezeigten Werte entsprechen allen verfügbaren Datenpunkten, allerdings ist es nicht möglich, die Namen, Auflösung oder Einheiten der Datenpunkte über ModBus abzufragen.

2.5 Zusätzliche Funktionen alpha connect

Ein Klick auf **,IBN-Protokoll' speichern** ruft einen Dateiauswahl-Assistenten auf, der sämtliche relevanten Daten über das ausgewählte Gerät im CSV-Format speichert.

2.6 IBN – Protokoll speichern – Teil 1

Dieser Block kommt nur zur Anwendung, wenn Sie das IBN-Protokoll speichern wollen. In diesem Fenster können Sie Randdaten zum aktuellen Projekt eintragen und mit abspeichern/ausdrucken.

Projektinformationen Projektdaten:		Ändern
Datum der Inbetriebnahme:	17.01.2011	
Text_Installateur		Ändern
Gebäudeleittechnik-Firma:		Ändern
Planer:		Ändern
Bemerkung		

Im Standardmodus wird dieser Block ebenfalls erst aufgerufen, wenn Sie am Ende der Testroutine das IBN-Protokoll speichern wollen. Es beinhaltet zusätzlich die Schaltfläche "Speichern".

Die Projektdaten werden über die Laufzeit des Programms gespeichert und stehen automatisch beim erneuten Öffnen wieder zur Verfügung.

2.7 IBN - Protokoll speichern - Teil 2

Installateur

Addresseneingabe	
Vorname	
Name	
Adresse	Nr.
PLZ & Ort	
Telefon	
Mail	
	Speichern Abbrechen

Dieses Fenster erscheint, wenn Sie im Projektinformationenfenster auf eine der ,Ändern' Schaltflächen klicken. Er erlaubt die Eingabe verschiedener Informationen, die geschlossen gespeichert werden, allerdings werden nur Name und Vorname im Hauptfenster angezeigt.

2.8 IBN – Protokoll speichern – Teil 3

Projekt

Addresseneingabe	_	
Vorname		
Projektname		
Adresse	Nr.	
PLZ & Ort		
Telefon		
Mail		
	Speichern Abbrechen	

Bei der Einstellung des Projektes wird das Feld ,Vorname' gesperrt und das Feld ,Name' wird zu ,Projektname'. Dies dient nur der Übersichtlichkeit und hat keinen praktischen Hintergrund.

Zusatzfunktionen (ModBus)

Die ModBus-Konfiguration kann über den Menüpunkt Tools \rightarrow ,ModBus Konfiguration speichern' abgespeichert werden. In der Datei im CSV Format (MS Excel kompatibel) kann nochmals eingesehen werden, welche Daten ausgelesen wurden und ob sie schreibbar sind oder nicht

Zusatzfunktionen (BACnet)

Über den Punkt Tools -> ,EDE Dateien speichern' können die für den Gebäudeleittechniker relevanten EDE-Dateien nach dem BACnet Standard für die aktuell konfigurierte Anlage ausgegeben werden.

2.9 Das Versionsinformationsfenster (Auto-Update)

Die Programminformation bietet einen schnellen Überblick über die aktuelle Version des Programms, das Datum der Erstellung, sowie zwei Möglichkeiten, das Programm automatisch zu aktualisieren.



- 1 Gibt die aktuelle Versionsnummer des Programms an.
- 2 Gibt das Datum der Programmerstellung an.
- 3 Aktualisiert das Programm, sofern ein Update verfügbar ist.
- 4 Falls aktiviert, versucht das Programm, sich beim Start selbstständig zu aktualisieren.

Bestätigungsdialog. Soll das Update durchgeführt werden?

Bestätig	ung	×
?	Version 1.60.0.0 available. Do you wish to update? (Size of file: 1.66 MB)	
	Abbrechen	

2.10 Was zu beachten ist:

- Lizenz ist bei V1.xx u. V2.xx auf Grundplatine gespeichert, bei V3.xx u. V4.xx auf dem Bedienteil, d.h. wenn das entsprechende Bauteil getauscht werden muss, ist eine neue Lizenz erforderlich (an Kundendienst wenden!).
- Konfiguration ist auf Bedienteil gespeichert, bei einem Defekt muss die GLT neu konfiguriert werden.
- Bei Vorgabe der Außentemperatur muss der Außentemperaturfühler im Gerät abgeklemmt werden.

- Bricht die Verbindung zwischen WP und GLT ab, läuft das Gerät mit den letzten Vorgaben weiter.
- Werden Pumpen, die normalerweise vom WP-Regler gesteuert werden, durch eine externe Steuerung kontrolliert::

->mit Werk in Verbindung setzen wegen Schnittstellengespräch

- Wird Gerät über alpha connect nicht gefunden
 - -> IP und Port-Einstellung prüfen

•

->Broadcast-Adresse überprüfen mit Broadcast Rechner im alpha connect unter Tools -> Broadcast Rechner



3 BACnet

3.1 Begriff

Die Abkürzung **"BACnet"** steht für "Building Automation and Control network". BACnet ist ein herstellerunabhängiges Datenübertragungs-Protokoll für eine "offene Kommunikation in Datennetzen der Gebäudeautomation und Gebäuderegelung mit dem Ziel der "Interoperabilität", also der Fähigkeit von Geräten in Systemen mit denen anderer Hersteller, systemübergreifend zusammenzuarbeiten. BACnet basiert auf genormten Diensten, Objekten und Funktionen und wird laufend in verschiedenen Interessengruppen weltweit an neue Anforderungen angepasst und ergänzt.

1 HINWEIS.

Die BACnet Device-ID muss im kompletten BACnet-Netz eindeutig sein!

3.2 Funktionen

- Einbindung in ein übergeordnetes Gebäudeleitsystem mit BACnet / IP
- Sämtliche Temperaturen können ausgelesen werden.
- Außentemperatur, Rücklauf-Solltemperatur und die drei Mischkreis Solltemperaturen können vorgegeben werden.
- Störungen können ausgelesen werden mit Fehlernummer und Beschreibung.
- Störungen können über BACnet quittiert werden.
- Aktueller Betriebszustand und die Anzahl der gerade laufenden Verdichter kann ausgelesen werden.
- Sämtliche Betriebsarten können vorgegeben werden:
 - Betriebsart Heizung
 - Betriebsart Trinkwarmwasser
 - Betriebsart Kühlung
 - Betriebsart Lüftung
 - Betriebsart Schwimmbad
 - Betriebsart Mischkreis 2
 - Betriebsart Mischkreis 3
- Anzahl der Freigegebenen Verdichter kann vorgegeben werden (Sperre, 1VD, 2VD)

 Die aktuellen Wärmemengen können ausgelesen werden.

Wärmemenge Heizung

Wärmemenge Trinkwarmwasser

- Datum und Uhrzeit der Wärmepumpen-Regelung kann über BACnet synchronisiert werden.
- Gerät kann über BACnet neu gestartet werden.

3.3 Objekte

Die Daten in einem BACnet-Gerät sind in Objekte eingeteilt. Jedes Objekt hat dabei bestimmte Eigenschaften (Properties).

Beispiel:

Es gibt ein Objekt Außentemperatur mit den Eigenschaften:

B A C n e t - Bez.	Deutscher Name	Beispiel:
Object Type	Objekttyp	Analoger Eingang (analog-input)
Object Na- me	Objektname	Außentemperatur
Present Va- lue	Aktueller Wert	25,4
Unit	Einheit	°C
Description	Beschreibung	Aktuelle Außen- temperatur

Weitere Objekte wären z.B. Vorlautemperatur, Anzahl laufender Verdichter, Betriebsart Heizen...

3.4 Objekte die bereitgestellt werden

Den Werten, die über das BACnet-Protokoll bereitgestellt werden sollen, werden BACnet-Objekttypen zugewiesen. Es gibt momentan im BACnet Standard 37 verschiedene Objekttypen. Die wichtigsten sind:

Analog Input	(Analog Eingabe)
Analog Output	(Analog Ausgabe)
Analog Value	(Analog Wert)
Multi-State Input	(Mehrstufige Eingabe)
Multi-State Value	(Mehrstufiger Wert)
Binary Input	(Binäre Eingabe)
Binary Output	(Binäre Ausgabe)
Accumulator	(Zählwert Eingabe)

Analoge Eingaben zum Beispiel repräsentieren einen bestimmten Messwert mit dazugehörigen Eigenschaften wie Name, Einheit, Status oder der Beschreibung des Objektes.

Allen Werten aus dem Konzept, die ausgelesen oder verändert werden sollen, wird nachfolgend je ein Objekttyp zugewiesen.

Das Objekt **Binary Input** spezifiziert einen Objekttyp, dessen Properties extern sichtbare Charakteristiken des Datenpunkts für einen binären Eingang repräsentieren. Es ist ein physikalischer oder Hardware-Datenpunkt, der nur einen von zwei eindeutigen Zuständen als Schalt- oder Stellbefehl annehmen kann. Im BACnet Standard werden die Zustände als "aktiv und "inaktiv bezeichnet.

Die binären Eingaben sind hier:

- Selbst zurücksetzende Störung
- Nicht selbst zur
 ücksetzende St
 örung

Das Objekt **Binary Ouput** spezifiziert einen Objekttyp, dessen Properties extern sichtbare Charakteristiken des Datenpunkts für einen binären Ausgang repräsentieren. Es ist ein physikalischer oder Hardware-Datenpunkt, der nur einen von zwei eindeutigen Zuständen als Schalt- oder Stellbefehl annehmen kann. Im BACnet Standard werden die Zustände als "aktiv und "inaktiv bezeichnet.

Die binären Ausgaben sind hier:

Fehlerreset

Das Objekt **Analog Input** ist ein Objekttyp, der die Properties eines analogen Hardwareeingangs repräsentiert. An diesen Eingang kann z.B. ein Sensor zur Temperaturmessung angeschlossen werden. Bei mehreren analogen Eingängen in einem Gerät werden weitere Instanzen des gleichen Objekttyps mit unterschiedlichem Object_Identifier erstellen. Das Gebergerät (Sensor) kann innerhalb seines Messbereichs jeden beliebigen Wert annehmen.

Zu den Analog Eingaben gehören:

- Vorlauftemperatur
- Rücklauftemperatur
- Heißgastemperatur
- Wärmequellen Eingangs-Temperatur
- Wärmequellen Ausgangs-Temperatur
- Mischkreis 1 Temperatur
- Rücklauf extern Temperatur

- Raumfernversteller Temperatur
- Mischkreis 2 Temperatur
- Raumfernversteller 2 Temperatur
- Mischkreis 3 Temperatur
- Raumfernversteller 3 Temperatur
- Solarkollektor Temperatur
- Solarspeicher Temperatur
- Externe Energiequelle Temperatur
- Zulufttemperatur

Über das Objekt **Analog Value** werden analoge Werte (Spannungen, Ströme, Temperaturen) auf einem Hardwareanschluss eines BACnet Gerätes ausgegeben. Es ist ein physikalischer oder Hardware-Datenpunkt. Das Stellgerät (Aktor) kann innerhalb seines Stellbereichs jeden beliebigen Wert zwischen 0 und 100% annehmen, der vom physikalischen Ausgang als Stellbefehl in einen entsprechenden Stromoder Spannungswert umgesetzt wird. Zum Beispiel kann damit die Außentemperatur, von einer zentralen Wetterstation an alle BACnet-Geräte verteilt werden.

Die Analogen Werte der Wärmepumpen-Regelung sind:

- Außentemperatur
- Rücklauf Solltemperatur
- Mischkreis 1 Solltemperatur
- Mischkreis 2 Solltemperatur
- Mischkreis 3 Solltemperatur

Das **Multi-State Input**-Objekt spezifiziert einen Objekttyp, dessen Objekt - Properties extern sichtbare Charakteristiken eines Datenpunkts für mehrere binäre Eingänge repräsentieren, verbunden durch eine beliebige Binärlogik innerhalb des BACnet Gerätes. Das Objekt wird von physikalischen oder virtuellen Datenpunkten abgeleitet, z.B. den Grenzwertmeldungen mehrerer Analog-Eingaben, oder von einer mathematischen Berechnung. Der "Present Value ist eine ganzzahlige Nummer, die einen Zustand (state) repräsentiert.

Mehrstufige Eingaben sind:

- Betriebszustand
- Aus / mit 1 VD / mit 2 VD (momentan laufende Verdichter)

Das **Multi-State Value**-Objekt spezifiziert einen Objekttyp, dessen Objekt-Properties extern sichtbare Charakteristiken eines Datenpunkts für mehrere binäre Ausgänge repräsentieren, verbunden durch ei-



ne beliebige Binärlogik innerhalb des BACnet Gerätes. Das Objekt wird von physikalischen oder virtuellen Datenpunkten abgeleitet, z.B. für "aktiv/inaktiv - Zustände mehrerer Binärausgänge oder den Wert eines Analogausgangs. Der "Present Value ist eine ganzzahlige Nummer, die den Zustand repräsentiert.

Mehrstufige Werte sind hier:

- Sperre / Freigabe 1 VD / Freigabe 2 VD
- Betriebsart Heizen
- Betriebsart Trinkwarmwasser
- Betriebsart Kühlung
- Betriebsart Lüftung
- Betriebsart Schwimmbad
- Betriebsart Mischkreis 2
- Betriebsart Mischkreis 3

Das Objekt **Accumulator** spezifiziert einen Objekttyp, dessen Properties extern sichtbare Charakteristiken eines Mess-Impuls-Zählers für Impulsgebende Messgeräte darstellen, wie z.B. für Kilowattstunden- oder Wärmemengenmessung. Es ist ein physikalischer oder Hardware-Datenpunkt für die GA-Funktion "Zählen.

Zählwert-Eingaben sind hier:

- Wärmemenge Heizung
- Wärmemenge Trinkwarmwasser
- Wärmemenge Schwimmbad
- Wärmemenge gesamt

3.5 Dienste

Daten werden bei BACnet über definierte Dienste ausgetauscht.

Beispiele:

- Lesen von Eigenschaften (read property)
- Schreiben von Eigenschaften (write property)
- Mehrere Eigenschaften lesen (read property multiple)
- Erkunden von Geräten (who-is, i-am)
- Uhrzeitsynchronisierung (time synchronization)
- Neustart des Gerätes (reinitialize device)

• ...

3.6 Unterstützte Funktionen

Es wird das BACnet Profil: "BACnet Application Specific Controller (B-ASC) unterstützt.

Ein B-ASC ist eine konfigurierbare Automationseinrichtung. Sie kann für spezielle Applikationen bestimmt sein und unterstützt vom Hersteller vorgefertigte Programme.

Eine genauere Aufstellung welche BACnet Interoperability Building Blocks (BIBBs) dafür implementiert wurden ist in folgender Tabelle zu sehen.

DS-RP-B		DM-DDB- B
DS-WP- B		DM-DOB- B
		DM-DCC- B

Bedeutung der einzelnen Abkürzungen in der Tabelle:

DS-RP-B – Data Sharing-ReadProperty-B

Ein Client kann von der Regelung einen Wert auslesen.

DS-WP-B – Data Sharing-WriteProperty-B

Ein Client kann auf der Regelung einen Wert schreiben.

DM-DDB-B – Device Management-Dynamic Device Binding-B

Ein Client sucht Informationen über andere Geräte im GA-Netzwerk und interpretiert entsprechende Ankündigungen (Who-Is / I-Am).

DM-DOB-B – Device Management-Dynamic Object Binding-B

Ein Client sucht im GA-Netzwerk Adressinformationen über BACnet-Objekte (Who-Has, I-Have).

DM-DCC-B – Device Management-DeviceCommunicationControl-B

Der Client übt die Kontrolle über das Kommunikationsverhalten von der Regelung aus.

Zusätzlich zu den erforderlichen BIBBs werden aktuell noch weitere unterstützt:

DS-RPM-B – Data Sharing-ReadPropertyMultiple-B

Ein Client kann von der Regelung mehrere Werte gleichzeitig auslesen.

DS-COV-B – Data Sharing COV-B

Der Client abonniert Informationen über Wertänderungen von dem Wärmepumpenregler.

DM-TS-B oder DM-UTC-B – Device Management-TimeSynchronization oder Device Management-UTCTimeSynchronization-B

Der Client stellt eine Zeitsynchronisierung mit der lokalen / UTC-Weltzeit zur Verfügung.

DM-RD-B – Device Management-Reinitialize-Device-B

Der Client veranlasst die Regelung zu einem Warmoder Kaltstart der Software.

3.7 Transportsysteme / Übertragungswege

Es gibt in der BACnet Norm verschiedene Übertragungswege der Daten wie Ethernet oder Serielle Schnittstelle (RS232) oder verschiedene Zweidrahtoder Funklösungen.

Wir verwenden **BACnet / IP** über die Ethernet-Schnittstelle der Wärmepumpen-Regelung.



BACnet / IP wird unterstützt

3.8 Datenpunkte

Folgende Tabellen zeigt die Datenpunkte die bereitgestellt werden mit dem zugehörigen Objekttyp.

Standard:

	BACnet-Objekttyp
Vorlauf	OBJECT_ANALOG_INPUT
Rücklauf	OBJECT_ANALOG_INPUT
Heißgas	OBJECT_ANALOG_INPUT
Wärmequelle Ein	OBJECT_ANALOG_INPUT
Wärmequelle Aus	OBJECT_ANALOG_INPUT
Mischkreis 1	OBJECT_ANALOG_INPUT
Rücklauf extern	OBJECT_ANALOG_INPUT
Raumfernversteller	OBJECT_ANALOG_INPUT
Betriebszustand	OBJECT_MULTI_STATE_INPUT
Aus / mit 1VD / mit 2VD	OBJECT_MULTI_STATE_INPUT
Außentemp.	OBJECT_ANALOG_ VALUE/INPUT
Mischkreis 1 Soll	OBJECT_ANALOG_ VALUE/INPUT
Rücklauf-Soll	OBJECT_ANALOG_ VALUE/INPUT
Sperre / Freig. 1VD / Freig 2VD	OBJECT_MULTI_STATE_VALUE
Betriebsart Heizen	OBJECT_MULTI_STATE_ VALUE/INPUT
Betriebsart Trinkwarmwasser	OBJECT_MULTI_STATE_ VALUE/INPUT
Selbst zurücksetzende Störung	OBJECT_BINARY_INPUT
Störung	OBJECT_BINARY_INPUT
Fehlerreset	OBJECT_BINARY_OUTPUT

mit Comfort-Platine:

	BACnet-Objekttyp
Mischkreis 2	OBJECT_ANALOG_INPUT
Raumfernversteller 2	OBJECT_ANALOG_INPUT
Mischkreis 3	OBJECT_ANALOG_INPUT
Raumfernversteller 3	OBJECT_ANALOG_INPUT
Solarkollektor	OBJECT_ANALOG_INPUT
Solarspeicher	OBJECT_ANALOG_INPUT
externe Energiequelle	OBJECT_ANALOG_INPUT
Mischkreis 2 Soll	OBJECT_ANALOG_VALUE/INPUT
Mischkreis 3 Soll	OBJECT_ANALOG_VALUE/INPUT
Betriebsart MK2	OBJECT_MULTI_STATE_VALUE/INPUT
Betriebsart MK3	OBJECT_MULTI_STATE_VALUE/INPUT
Betriebsart Kühlung	OBJECT_MULTI_STATE_VALUE/INPUT
Betriebsart Schwimmbad	OBJECT_MULTI_STATE_VALUE/INPUT

mit Lüftungs-Platine:

	BACnet-Objekttyp
Zulufttemperatur	OBJECT_ANALOG_INPUT
Betriebsart Lüftung	OBJECT_MULTI_STATE_ VALUE/INPUT

mit Wärmemengenzählung:

	BACnet-Objekttyp
Wärmemenge Heizung	OBJECT_ACCUMULATOR
Wärmemenge Trinkwarmwasser	OBJECT_ACCUMULATOR
Wärmemenge Schwimmbad	OBJECT_ACCUMULATOR
Wärmemenge gesamt	OBJECT_ACCUMULATOR

3.9 Benötigte Daten für BACnet-Einbindung (Checkliste):

Für die Konfiguration eines Bedienteils werden folgende Daten benötigt:

	Beispiel	Daten
IP-Adresse	192.168.1.2	
Subnetz Maske	255.255.255.0	
Broadcast Adresse	192.168.1.255	
Gateway	192.168.1.1	
UDP-Port	47808	
BACnet - Devicename	WP1	
BACnet - Device-ID	1234	
Modelname	LW	
Location	Kasendorf	
Device - Description	Waermepumpe	

. مهر

Zugriff auf Datenpunkte	Nur Lesen	Lesen / Schreiben
Außentemperatur		
Rücklauf Solltemperatur		
Mischkreis 1 Solltemperatur		
Mischkreis 2 Solltemperatur		
Mischkreis 3 Solltemperatur		
Betriebsart Heizen		
Betriebsart Trinkwarmwasser		
Betriebsart MK2		
Betriebsart MK3		
Betriebsart Kühlung		
Betriebsart Schwimmbad		
Betriebsart Lüftung		

3.10 BACnet Protokoll Informationen

BACnet Protocol Revision: 1 Rev. 10

3.11 Produkt Beschreibung:

Über das BACnet bekommt der Wärmepumpenregler Zugriff auf die Wärmepumpe

BACnet Standardized Device Profile (Annex L):

BACnet Operator Workstation (B-OWS)

BACnet Building Controller (B-BC)

BACnet Advanced Application Controller (B-AAC)

X BACnet Application Specific Controller (B-ASC)

BACnet Smart Sensor (B-SS)

BACnet Smart Actuator (B-SA)

Liste aller BACnet Interoperability Building Blocks Supported (Annex K):

Data Sharing Read Property-B	DS-RP-B
Data Sharing Read Property Multiple-B	DS-RPM-B
Data Sharing Write Property-B	DS-WP-B
Data Sharing COV-B	DS-COV-B
Device Management Dynamic De- vice Binding-B	DM-DDB-B
Device Management Dynamic Object Binding-B	DM-DOB-B
Device Management Device Com- munication Control-B	DM-DCC-B

Device chroniza	Management ition-B	Time	Syn-	DM-TS-B
Device Management Reinitialize DM-RD-B Device-B				

Segmentation Capability:

- Segmented requests supported Window Size: 16
- Segmented responses supported Window Size: 16

3.12 Standard Object Types Supported:

Analog Input

Dynamically Creatable: No

Dynamically Deletable: No

Proprietary Properties: None

Optional Proper-	Writeable Pro-	Property Range
ties Supported	perties	Restrictions
Description		up to 48 characters

Analog Value

Dynamically Creatable: No

Dynamically Deletable: No

Proprietary Properties: None

Optional Proper- ties Supported	Writeable Pro- perties	Property Range Restrictions
Description		up to 48 characters
	Present_Value	

Binary Input

Dynamically Creatable: No

Dynamically Deletable: No

Proprietary Properties: None

Optional Proper-	Writeable Pro-	Property Range
ties Supported	perties	Restrictions
Description		up to 48 characters

Binary Output

Dynamically Creatable: No

Dynamically Deletable: No

Proprietary Properties: None

Optional Proper-
ties SupportedWriteable Pro-
pertiesProperty Range
RestrictionsDescriptionup to 48 charactersPresent_ValuePresent_Value

Device

Dynamically Creatable: No

Dynamically Deletable: No

Proprietary Properties: None

Optional Proper-	Writeable Pro-	Property Range
ties Supported	perties	Restrictions
Description		up to 48 characters

Multistate Input

Dynamically Creatable: No

Dynamically Deletable: No

Proprietary Properties: None

Optional Proper-	Writeable Pro-	Property Range
ties Supported	perties	Restrictions
Description		up to 48 characters

Multistate Value

Dynamically Creatable: No

Dynamically Deletable: No

Proprietary Properties: None

Optional Proper-	Writeable Pro-	Property Range
ties Supported	perties	Restrictions
Description		up to 48 characters

Accumulator

Dynamically Creatable: No

Dynamically Deletable: No

Proprietary Properties: None

Optional Proper-	Writeable Pro-	Property Range
ties Supported	perties	Restrictions
Description		up to 48 characters

3.13	3 Data Link Layer Options:
	BACnet IP, (Annex J) BACnet IP, (Annex J), Foreign Device
	ISO 8802-3, Ethernet (Clause 7) ANSI/ATA 878.1, 2.5 Mb. ARCNET (Clause 8) ANSI/ATA 878.1, RS-485 ARCNET (Clause 8), baud rate(s) MS/TP master (Clause 9), baud rate(s): MS/TP slave (Clause 9), baud rate(s): Point-To-Point, EIA 232 (Clause 10), baud rate(s): Point-To-Point, modem, (Clause 10), baud rate(s): LonTalk, (Clause 11), medium:
314	Other: 1 Networking Options:
tions	Router, Clause 6 - List all routing configura- s, e.g., ARCNET- Ethernet, Ethernet- TP, etc.
	Annex H, BACnet Tunneling Router over IP
	BACnet/IP Broadcast Management Device (BBMD)
	Does the BBMD support registrations by Foreign Devices?
	Yes No
3.1	5 Character Sets Supported:
Indic not i ousl	cating support for multiple character sets does mply that they can all be supported simultane- y.
X	ANSI X3.4
	IBM□/Microsoft□ DBCS

- ISO 8859-1
- ISO 10646 (UCS-2)
- ISO 10646 (UCS-4)
- JIS C 6226

3.16 Beschreibung der Datenpunkte

Vorlauftemperatur

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	1
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Rücklauftemperatur

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	2
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Heissgastemperatur

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	3
Einheit	С°С
Auflösung	0,1 °C

Wärmequelle Ein

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	4
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Wärmequelle Aus

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	5
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Mischkreis 1

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	6
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Rücklauf extern

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	7
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Raumfernversteller

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	8
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Mischkreis 2

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	9
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Raumfernversteller 2

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	10
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Mischkreis 3

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	11
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Raumfernversteller 3

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	12
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Solarkollektor

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	13
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Solarspeicher

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	14
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Externe Energiequelle

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	15
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Außentemperatur

BACnet O Type	bject-	Analog Input	Analog Value
BACnet Obje	ct-ID	16	1
Einheit		°C	
Auflösung		0,1 °C	

Bei Vorgabe der Außentemperatur über BACnet -> Fühler im Gerät abklemmen.

Rücklauf Solltemperatur

BACnet O Type	bject-	Analog Input	Analog Value
BACnet Obje	ct-ID	17	2
Einheit		°C	
Auflösung		0,1 °C	

Mischkreis 1 Solltemperatur

BACnet Object- Type	Analog Input	Analog Value
BACnet Object-ID	18	3
Einheit	°C	
Auflösung	0,1 °C	

Mischkreis 2 Solltemperatur

BACnet ObjectType	Analog Input	Analog Value
BACnet Object-ID	19	4
Einheit	°C	
Auflösung	0,1 °C	

Mischkreis 3 Solltemperatur

BACnet (Type	Object-	Analog Input	Analog Value
BACnet Obj	ect-ID	20	5
Einheit		°C	
Auflösung		0,1 °C	

Zulufttemperatur

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	21
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Trinkwarmwasser Ist-Temperatur

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	22
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Trinkwarmwasser Solltemperatur

BACnet ObjectType	Analog Input	Analog Value
BACnet Object-ID	23	6
Einheit	°C	
Auflösung	0,1 °C	

Temperatur Ansaug Verdichter

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	24
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Temperatur Ansaug Verdampfer

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	25
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Temperatur Verdichterheizung

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	26
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Überhitzung

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	27
Einheit	К
Auflösung	0,1 K

Überhitzung Soll

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	28
Einheit	К
Auflösung	0,1 K

Druck HD

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	29
Einheit	Bar
Auflösung	0,1 °Bar

Druck ND

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	30
Einheit	Bar
Auflösung	0,01 Bar

RBE Raumtemperatur Ist

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	31
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

RBE Raumtemperatur Soll

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	32
Einheit	°C
Auflösung	0,1 °C

Aktueller Durchfluss

BACnet ObjectType	Analog Input
BACnet Object-ID	33
Einheit	l/h
Auflösung	1 l/h

Heizkurve Heizung Endpunkt

BACnet ObjectType	Analog Input	Analog Value
BACnet Object-ID	34	7
Einheit	°C	
Auflösung	0,1 °C	

Heizkurve Heizung Parallelverschiebung

BACnet ObjectType	Analog Input	Analog Value
BACnet Object-ID	35	8
Einheit	°C	
Auflösung	0,1 °C	

Heizkurve MK 1 Endpunkt

BACnet ObjectType	Analog Input	Analog Value
BACnet Object-ID	36	9
Einheit	°C	
Auflösung	0,1 °C	

Heizkurve MK 1 Parallelverschiebung

BACnet ObjectType	Analog Input	Analog Value
BACnet Object-ID	37	10
Einheit	°C	
Auflösung	0,1 °C	

Heizkurve MK 2 Endpunkt

BACnet ObjectType	Analog Input	Analog Value
BACnet Object-ID	38	11
Einheit	°C	
Auflösung	0,1 °C	

Heizkurve MK 2 Parallelverschiebung

BACnet ObjectType	Analog Input	Analog Value
BACnet Object-ID	39	12
Einheit	°C	
Auflösung	0,1 °C	

Heizkurve MK 3 Endpunkt

BACnet ObjectType	Analog Input	Analog Value
BACnet Object-ID	40	13
Einheit	°C	
Auflösung	0,1 °C	

Heizkurve MK 3 Parallelverschiebung

BACnet ObjectType	Analog Input	Analog Value
BACnet Object-ID	41	14
Einheit	°C	
Auflösung	0,1 °C	

Temperatur Plus/Minus

BACnet ObjectType	Analog Input	Analog Value
BACnet Object-ID	42	15
Einheit	°C	
Auflösung	0,1 °C	

Betriebszustand

BACnet ObjectType	Multistate Input
BACnet Object-ID	1
Zustände	1 = Heizbetrieb
	2 = Trinkwarmwasser
	3 = Schwimmbad
	4 = EVU-Sperre
	5 = Abtauen
	6 = Aus
	7 = Externe Energiequelle

Aus / mit 1Verdichter / mit 2Verdichter (momentan laufend)

BACnet ObjectType	Multistate Input
BACnet Object-ID	2
Zustände	1 = Aus
	2 = 1 Verdichter läuft
	3 = 2 Verdichter laufen

Sperre / Freigabe 1Verdichter / Freigabe 2 Verdichter

BACnet ObjectType	Multistate Value
BACnet Object-ID	1
Zustände	1 = Sperre Wärmepumpe
	2 = Freigabe 1 Verdichter
	3 = Freigabe 2 Verdichter

Betriebsart Heizen

BACnet ObjectType	Multistate Input	Multistate Value
B A C n e t Object-ID	3	2
Zustände	1 = Automatik	
	2 = Zusätzlicher	Wärmeerzeuger
	3 = Party	
	4 = Ferien	
	5 = Aus	

Betriebsart Trinkwarmwasser

B A C n e t ObjectType	Multistate Input	Multistate Va- lue
B A C n e t Object-ID	4	3
Zustände	1 = Automatik	
	2 = Zusätzlicher	Wärmeerzeuger
	3 = Party	
	4 = Ferien	
	5 = Aus	
	6 = Ladung	

Betriebsart Mischkreis 2

B A C n e t ObjectType	Multistate Input	Multistate Va- lue
B A C n e t Object-ID	6	5
Zustände	1 = Automatik	
	2 = Zusätzlicher \	Närmeerzeuger
	3 = Party	
	4 = Ferien	
	5 = Aus	

Betriebsart Mischkreis 3

B A C n e t ObjectType	Multistate Input	Multistate Va- lue
B A C n e t Object-ID	7	6
Zustände	1 = Automatik	
	2 = Zusätzlicher \	Närmeerzeuger
	3 = Party	
	4 = Ferien	
	5 = Aus	

Betriebsart Kühlung

BACnet Object- Type	Multistate Input	Multistate Value
BACnet Object- ID	8	7
Zustände	1 = Aus	
	2 = Automatik	

Betriebsart Lüftung

BACnet ObjectType	Multistate Input	Multistate Value
BACnet Object-ID	9	8
Zustände	1 = Automatik	
	2 = Party	
	3 = Ferien	
	4 = Aus	

Betriebsart Schwimmbad

BACnet ObjectType	Multistate Input	Multistate Value
BACnet Object-ID	10	9
Zustände	1 = Automatik	
	2 = nicht benutzt	
	3 = Party	
	4 = Ferien	
	5 = Aus	

Selbst zurücksetzende Störung

BACnet ObjectType	Binary Input
BACnet Object-ID	1
Zustände	INACTIVE -> keine Störung
ACTIVE -> Störung	

Bei Störung steht die Fehlernummer mit dazugehöriger Beschreibung in der Description und im Active Text

Nicht selbst zurücksetzende Störung

BACnet ObjectType	Binary Input			
BACnet Object-ID	2			
Zustände	INACTIVE -> keine Störung			
	ACTIVE -> Störung			

Bei Störung steht die Fehlernummer mit dazugehöriger Beschreibung in der Description und im Active Text

Fehlerreset

BACnet ObjectType	Binary Output		
BACnet Object-ID	1		
Zustände	INACTIVE -> normal		
	ACTIVE -> Fehlerreset		

1 an diesen Datenpunkt senden, um Fehler zu quittieren.

Wärmemenge Heizung

BACnet ObjectType	Accumulator	
BACnet Object-ID	1	
Einheit	kWh	
Auflösung	1 kWh	

Wärmemenge Trinkwarmwasser

BACnet ObjectType	Accumulator	
BACnet Object-ID	2	
Einheit	kWh	
Auflösung	1 kWh	

Wärmemenge Schwimmbad

BACnet ObjectType	Accumulator		
BACnet Object-ID	3		
Einheit	kWh		
Auflösung	1 kWh		

Wärmemenge gesamt

BACnet ObjectType	Accumulator	
BACnet Object-ID	4	
Einheit	kWh	
Auflösung	1 kWh	

3.17 BACnet Object-Liste

Folgende Tabelle zeigt die Object-IDs der Datenpunkte: ob ein Wert nur lesbar (INPUT) oder auch schreibbar (VALUE) ist. **Standard:**

	ANALOG INPUT	ANALOG VALUE	MULTISTATE INPUT	MULTISTATE VALUE	BINARY INPUT	BINARY OUTPUT	ACCUMU- LATOR
Vorlauf	1						
Rücklauf	2						
Heißgas	3						
Wärmequelle Ein	4						
Wärmequelle Aus	5						
Mischkreis 1	6						
Rücklauf extern	7						
Raumfernversteller	8						
Betriebszustand			1				
Aus / mit 1VD / mit 2VD			2				
Außentemp.	16	1					
Rücklauf-Soll	17	2					
Mischkreis 1 Soll	18	3					
Sperre/Freig.1VD/Freig.2VD				1			
Betriebsart Heizen			3	2			
Betriebsart Trinkwarmwasser			4	3			
Selbst zurücksetzende Störung					1		
Störung					2		
Fehlerreset						1	
Trinkwarmwasser Isttemperatur	22						
Trinkwarmwasser Solltemperatur	23	6					
RBE Raumtmperatur Ist	31						
RBE Raumtmperatur Soll	32						
Aktueller Durchfluss	33						
Heizkurve Heizung Endpunkt	34	7					
Heizkurve Heizung Parallelverschiebung	35	8					
Heizkurve MK 1 Endpunkt	36	9					
Heizkurve MK 1 Parallelverschiebung	37	10					
Heizkurve MK 2 Endpunkt	38	11					
Heizkurve MK 2 Parallelverschiebung	39	12					
Heizkurve MK 3 Endpunkt	40	13					
Heizkurve MK 3 Parallelverschiebung	41	14					
Temperatur Plus/Minus	42	15					

mit Comfort-Platine:

	ANALOG INPUT	ANALOG VALUE	MULTISTATE INPUT	MULTISTATE VALUE	BINARY INPUT	BINARY OUTPUT	ACCUMU- LATOR
Mischkreis 2	9						
Raumfernversteller 2	10						
Mischkreis 3	11						
Raumfernversteller 3	12						
Solarkollektor	13						
Solarspeicher	14						
externe Energiequelle	15						
Mischkreis 2 Soll	19	4					
Mischkreis 3 Soll	20	5					
Betriebsart MK2			6	5			
Betriebsart MK3			7	6			
Betriebsart Kühlung			8	7			
Betriebsart Schwimmbad			10	9			

mit Lüftungs-Platine:

	ANALOG INPUT	ANALOG VALUE	MULTISTATE INPUT	MULTISTATE VALUE	BINARY INPUT	BINARY OUTPUT	ACCUMU- LATOR
Zulufttemperatur	21						
Betriebsart Lüftung			9	8			

mit Wärmemengenzählung:

	ANALOG INPUT	ANALOG VALUE	MULTISTATE INPUT	MULTISTATE VALUE	BINARY INPUT	BINARY OUTPUT	ACCUMU- LATOR
Wärmemenge Heizung							1
Wärmemenge Trinkwarmwasser							2
Wärmemenge Schwimmbad							3
Wärmemenge gesamt							4

Für Geräte mit LIN- und / oder MODBus:

	ANALOG INPUT	ANALOG VALUE	MULTISTATE INPUT	MULTISTATE VALUE	BINARY INPUT	BINARY OUTPUT	ACCUMU- LATOR
Ansaug Verdichter	24						
Ansaug Verdampfer	25						
Verdichterheizung	26						
Überhitzung	27						
Überhitzung Soll	28						
Druck HD	29						
Druck ND	30						

4 ModBus

4.1 Begriff

ModBus ist ein herstellerunabhängiges Protokoll zur Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten. In der Industrie dient es in seiner ,RTU⁻-Form als De-Facto-Standard und wir vielseitig eingesetzt. Der ModBus/ TCP-Standard ist relativ neu und wurde 2007 standardisiert.

ModBus basiert auf Registerzugriffen, so dass jeder Funktion eine spezifische Adresse zugewiesen wird und vom "Master" verändert/ausgelesen werden kann.

Die Steuerung unterstützt den ModBus/TCP-Standard als Slave.

4.2 Funktionen

- Einbindung in ein handelsübliches Hausnetzwerk mit ModBus/TCP.
- Auslesen vielfältiger Datenpunkte ist möglich.
- Temperaturen
- Eingänge
- Ausgänge
- Betriebsstunden
- Wärmemenge
- Diverse Sollwerte u. Betriebsarten sowie die Außentemperatur können über eine übergeordnete GLT vorgegeben werden.
- Störungen können quittiert werden.

4.3 Register

Die Daten bei ModBus/TCP werden in der Form von Registern zur Verfügung gestellt. Es werden vier Arten unterstützt:

- 1. Discrete Inputs: Wahrheitswerte wie z.B. Eingänge. Nur lesbar
- 2. Coils: Wahrheitswerte wie z.B. Ausgänge. Schreibbar.
- 3. Input Registers: Ganzzahlige Werte der Steuerung, z.B. Temperaturen. Nur lesbar.
- 4. Holding Registers: Ganzzahlige Werte der Steuerung, z.B. Sollwerte. Schreibbar.

Zu beachten hierbei: Soll ein Wert nicht länger vorgegeben werden, so muss ein Wert außerhalb der definierten Grenzen übergeben werden. Für Coils bedeutet das den Wert ,0', für Holding Registers bedeutet das einen Wert jenseits der Grenzen für den entsprechenden Datenpunkt im Appendix.

4.4 Anschluss

ModBus/TCP teilt sich die IP-Adresse der Steuerung und ist über den TCP-Port 502 erreichbar.

Zum Test empfehlen wir die Verwendung der Freeware qModMaster, verfügbar unter http://sourceforge.net/projects/qmodmaster/.

Bei der Programmierung ist zu beachten, dass manche ModBus-Teilnehmer mit Adresse ,1' beginnen, aber 0 senden. Unsere Register sind 0-basiert.

4.5 Datenpunkte

Sämtliche Datenpunkte sind mit jeder Konfiguration verfügbar, allerdings haben nicht immer gültige Werte bzw. Auswirkungen. Generell gilt: Ist der Datenpunkt nicht im Regler sichtbar, so sind die Werte als ungültig zu betrachten.

4.6 Discrete Inputs (Nur lesbar)

Name	ID
EVU	0
EVU2	1
SWT	2
VD1	3
VD2	4
ZWE1	5
ZWE2	6
ZWE3	7

4.7 Input Register (Nur lesbar)

Name	ID	Auflösung	Einheit
Mitteltemperatur	0	10	°C
Vorlauf	1	10	°C
Rücklauf	2	10	°C
Rücklauf extern	3	10	°C
Warmwassertemperatur	4	10	°C
Vorlauf MK1	5	10	°C
Vorlauf MK 2	6	10	°C
Vorlauf MK 3	7	10	°C
Temperatur Heißgas	8	10	°C
Temperatur Wärmequel- Ieneintritt	9	10	°C
Temperatur Wärmequel- Ienaustritt	10	10	°C
Temperatur Raumfern- versteller 1	11	10	°C
Temperatur Raumfern- versteller 2	12	10	°C
Temperatur Raumfern- versteller 3	13	10	°C
Temperatur Solarkollek- tor	14	10	°C
Temperatur Solarspei- cher	15	10	°C
Temperatur externe En- ergiequelle	16	10	°C
Zulufttemperatur	17	10	°C
Ablufttemperatur	18	10	°C

Name	ID	Auflö- sung	Einheit
Ansaugtemperatur Verdichter	19	10	°C
Ansaugtemperatur Verdampfer	20	10	°C
Temperatur Verdichterheizung	21	10	°C
Überhitzung	22	10	Kelvin
Überhitzung Soll	23	10	Kelvin
RBE Raumtemperatur Ist	24	10	°C
RBE Raumtemperatur Soll	25	10	°C
Hochdruck	26	100	bar
Niederdruck	27	100	bar
Betriebsstunden VD 1	28	1	Stunden (h)
Betriebsstunden VD 2	29	1	Stunden (h)
Betriebsstunden ZWE 1	30	1	Stunden (h)
Betriebsstunden ZWE 2	31	1	Stunden (h)
Betriebsstunden ZWE 3	32	1	Stunden (h)
Betriebsstunden Wärmepumpe	33	1	Stunden (h)
Betriebsstunden Heizung	34	1	Stunden (h)
Betriebsstunden Trinkwarmwasser	35	1	Stunden (h)
Betriebsstunden Schwimmbad	36	1	Stunden (h)
Anlagenstatus	37	0 = Heiz	betrieb
		1 = Trink	warmwasser
		2 = Schv 3 = FVLL	vimmbad Sperre
		4 = Abta	auen
		5 = Aus	
		6 = Ext quelle	terne Energie-
Wärmemenge Heizung(High)	38	10	kWh
Wärmemenge Heizung (Low)	39	10	kWh
Wärmemenge Trinkwarmwasser (High)	40	10	kWh
Wärmemenge Trinkwarmwasser (Low)	41	10	kWh
Wärmemenge Schwimmbad (High)	42	10	kWh

Wärmemenge Schwimmbad (Low)	43	10	kWh
Wärmemenge gesamt (High)	44	10	kWh
Wärmemenge gesamt (Low)	45	10	kWh
Fehlerspeicher	46		

4.8 Coils

Zu beachten: Alle Coils haben nur einen Effekt, wenn ihnen ,1' geschickt wird.

Bei ,0' wird ,Automatik' angenommen.

Name	ID	Beschreibung
Fehlerre- set	0	Quittiert den aktuell anliegenden Fehler
Watchdog	1	Reserviert, wird nicht verwendet
HUP	2	Schaltet die HUP forciert an.
VEN	3	Schaltet den Ventilator forciert an.
ZUP	4	Schaltet die ZUP forciert an.
BUP	5	Schaltet die BUP forciert an.
BOSUP	6	Schaltet die BOSUP forciert an.
ZIP	7	Schaltet die ZIP forciert an.
FUP2	8	Schaltet die 2. FUP forciert an.
FUP3	9	Schaltet die 3. FUP forciert an.
SLP	10	Schaltet die SLP forciert an.
SUP	11	Schaltet die SUP forciert an.
VSK	12	Schaltet die VSK forciert an.
FRH	13	Schaltet die FRH forciert an.

4.9 Holding Register

Name	ID	Auflösung	Einheit	Min.	Max.
Außentemperatur	0	10	°C	-200	800
Rücklauf Soll	1	10	°C	150	800
Vorlauf-Soll MK1	2	10	°C	150	800
Vorlauf-Soll MK2	3	10	°C	150	800
Vorlauf-Soll MK3	4	10	°C	150	800
Trinkwarmwasser Soll	5	10	°C	150	800
Freigabe/Sperre	6	1		0	2
Betriebsart Heizung	7	1		0	4
Betriebsart Trinkwarmwasser	8	1		0	5
Betriebsart MK 2	9	1		0	4
Betriebsart MK 3	10	1		0	4
Betriebsart Kühlung	11	1		0	1
Betriebsart Lüftung	12	1		0	3
Betriebsart Schwimmbad	13	1		0	4
SmartGrid-Steuerung	14	1		0	3
Heizkurve Heizung Endpunkt	15	10	°C	200	700
Heizkurve Heizung Parallelverschiebung	16	10	°C	50	350
Heizkurve MK 1 Endpunkt	17	10	°C	200	700
Heizkurve MK 1 Parallelverschiebung	18	10	°C	50	350
Heizkurve MK 2 Endpunkt	19	10	°C	200	700
Heizkurve MK 2 Parallelverschiebung	20	10	°C	50	350
Heizkurve MK 3 Endpunkt	21	10	°C	200	700
Heizkurve MK 3 Parallelverschiebung	22	10	°C	50	350
Temperatur Plus/Minus	23	10	°C	-50	50

4.10 Konfiguration

Für Anlagen mit einer Software älter als die für Mod-Bus/TCP angegebenen Stände, zeigt sich der Konfigurationsbildschirm wie folgt. Die GLT-Auswahl ist ausgegraut, BACnet ist vorausgewählt und kann konfiguriert werden.

Für ein ModBus/TCP-fähiges Gerät sieht der Bildschirm etwas anders aus:

O Aus O E	3ACnet/IP	ModBus/TCP
Schreibbare Einstellungen		Devicename
✓ Aussentemperatur ✓ Freigabe Wärmepumpe ✓ Rückt, Soll		WP1 NAD
Sollwert Mischkreis 1 Sollwert Mischkreis 2 Sollwert Mischkreis 3 Betriebsart Heizen Betriebsart Warmwasser Betriebsart Mischkreis 3 Betriebsart Kühlung Betriebsart Lüftung		40
Alle auswähler Hinweis: Sämtlich Spe	n e Einstellungen iichern & Teste	sind immer lesbar.

i HINWEIS.

Für ModBus-TCP wird immer nur der aktuell bearbeitete Client bei ,Gefundene Geräte angezeigt, da es sich um eine Einzelverbindung handelt. Die angezeigten Datenpunkte auf der rechten Seite entsprechen allen verfügbaren Registern über ModBus/TCP, allerdings ist es nicht möglich, die Namen, die Auflösung oder die Einheit über ModBus zu erfragen

DeviceID DeviceName	Natio	Wert	16
0 MPH	Fehierreset	Aut	
	Wittchdog	Aut	
	HUP	Aus	
	Vertilation	Aus	
	TUP	Aus	
	0UP	Aus	
	Verbi -80SUF	Aut	
	29-	#AUD	
	PUP 5	Aut	
	FUP 3	Aut	
	SLP	Aut	
	SUP	Aut	
	VSK	Aut	
	FRM	Aut	
	EVU.	En	
	EVU 2	Aut	
	SWT	Aut	
	Verdicitier 1	Aut	
	Verdicitier 2	Aut	-
	ZVE 1	Aut	



ait-deutschland GmbH Industriestraße 3 D-95359 Kasendorf

E info@alpha-innotec.de W www.alpha-innotec.de



alpha innotec – eine Marke der ait-deutschland GmbH