

Anschlußplan Regelung UVR16X2D

Klemme	No	Typ		Wo	Typ	Hardware:
Ausgang	A1	Triac	230V	Pumpe HK 2,1	HEP Wilo Pico 230V	UVR 16X2D Triac
Ausgang	A2	Triac	230V	Pumpe HK 2,2	HEP Wilo Pico 230V	CMI
Ausgang	A3/A4	Relais	230V	Mischer HK 2,1	Esbe ARA 661 120s 3P	HIREL/PF
Ausgang	A6	Triac	230V	Pumpe FBH	HEP Wilo Pico 230V	
Ausgang	A7	Triac	230V	Pufferladepumpe Öl Kessel	HEP Wilo eco 25/30/180	
Ausgang	A8/A9	Relais	230V	Mischer HK 2,2	Esbe ARA 661 120s 3P	
Ausgang	A10/A11	Relais	230V	Mischer HK FBH	Esbe ARA 661 120s 3P	
Ausgang	A5	Pot.frei		STB Öl Kessel		
Ausgang	A14	Hirel/PF	230V	Pumpe Friwa	Wita Delta midi PWM 230V	
Ausgang	A15	Hirel/PF	230V	Pumpe Holzkessel Kamin	Grundfos UPM2 230V	
Ausgang	A12	Analog	0-10V	Pumpe Friwa	Wita Delta midi PWM 230V	
Ausgang	A13	Analog	0-10V	Pumpe Holzkessel Kamin	Grundfos UPM2 230V	
Ausgang	A16	Analog	0-10V	Motorklappe Verbrennungsluft Kamin	Belimo TMC24A-SR	
		+24V		Versorgung	Belimo TMC24A-SR	
Eingang	S1	PT1000		VL HK 2,1	BFPT1000	
Eingang	S2	PT1000		VL HK 2,2	BFPT1000	
Eingang	S3	PT1000		VL FBH	BFPT1000	
Eingang	S4	PT1000		Speicher oben	BFPT1000	
Eingang	S5	PT1000		Speicher oben / mitte	BFPT1000	
Eingang	S6	PT1000		Speicher mitte / unten	BFPT1000	
Eingang	S7	PT1000		Speicher unten	BFPT1000	
Eingang	S8	PT1000		VL Kamin Kessel Kamin	BFPT1000	
Eingang	S9	PT1000		Kesseltemperatur	KEPT1000	
Eingang	S10	PT1000		Außentemperatur	AUSPT	
Eingang	S11	PT1000		TWW Friwa	MSP130	
Eingang	S12	Digital		Schließer Start Kamin	Taster AP	
Eingang	S13	Digital		Strömungsschalter Friwa	01/STS01DC-1"	
Eingang	S14	frei				
Eingang	S15	frei				
Eingang	S15	frei				
		DL	DL Bus 43%	Funk-Empfänger DL-Bus für RAS-F/F	RCV-DL	
		DL	DL Bus 13%	Abgas Kamin	01/THEL 2,5-DL	
		DL	DL Bus 13%	Anlagendruck	PRS0-6DL	
		DL	DL Bus 20%	Raumsensor mit Fernanzeige	RAS+DL	