





- A1 = Mischer Heizkreis
- A2 = Umschaltung Puffer / WP
- A3 = Umschaltung HK / WW
- A4 = Umschaltung GO Pufferinspeisung oben/unten
- A5 = Umschaltung Solar Puffer oben/unten
- A6 = Pumpe Heizkreis
- A7 = Pumpe Wärmepumpe
- A8 = Pumpe Grundofen
- A9 = Pumpe Solar

mit Absorber
und flüssiger abkühlen
wird Sicherheitsteile notwendig sind!
wie z.B. therm. Ablaufsicherung!!



- A2 1- Betrieb mit WP, Regelung macht WP
- A2 2- Betrieb aus Speicher dann A7 aktiviert
- A6 nur ein wenn Heizung aus Speicher
- A1 - nur Aktiv wenn Heizung aus Speicher sonst Stellung 1

- 1 Sicherheitsventil
- 3 Ausdehnungsgefäß
- 4 Kappenventil
- 5 Vorgefäß
- 6 Stagnationskühler

