

- A1 WW-Ladepumpe
- A2 Kesselkreispumpe Öl
- A3 3W-MM
- A4
- A5 Brenneranforderung
- A6
- S1 Kesseltemp. Öl
- S2 WW. Speichertemp.
- S3 Außenfühler
- S4
- S5 Vorlauffühler
- S6 Pufferfühler

