



Messwertübersicht

Sensoren		Sensoren	
S1	Lambda	S2	AGT Abgastemp
S3	Gebläse	S4	BKT Brennkammertemp
S5	Kulisse	S6	PGT PrimGasTemp
S7	RTA-Mischer	S8	FKT Füllkammertemp
S9	VL	S10	
S11	RL	S12	
S13	WMZ_RL	S14	
S15	RT	S16	

1. Steuerungs-Management

Freigabe über Kessel-Ein
Variableneingabe
1. AGTmax-Rücknahme
2. AGTend Ausbrand
3. Lambdawert
4. Gebläse-Maxwert
5. Kessel-VL Temperatur Begrenzung
6. Kessel-RL Temperatur

2. Kessel-Kreis-Management

Freigabe über AGT
Start/Stop über VL-Temperatur
Wärmemengenzähler (opt.)
Restwärmenutzung
VL_PID-Pumpen-DrzRegelung
RL_RTA-Mischerregelung

3. Gebläse-Management

Freigabe über Kessel-Ein
Start/Stop über Taste
Anschluss unmittelbar an A1
oder 0-10V an NS80 über A14 bzw. A16
Lüftermodulation:
1. AGT-Rücknahme
2. Kessel-Temperatur Begrenzung
3. Ausbrand

4. Lambdasonden-Management

Freigabe über Kessel-Ein
Start/Stop über Steuerung
Lambdasondensignalverarbeitung
Belimo-Mischerregelung
Ausnahmenbehandlung
Selbsttest