







Ladepumpe Holzvergaserkessel



Heizkreisfreigabe und -Regelung



Umrechnung analoges Spannungssignal Lambda in % Restsauerstoff



Umrechnung PID-Stellgröße Drehzahl Solarpumpe in 0-100%

