Die △ im VL = Grundfos 3Stufen Manuell
25-40

Cu Ø 3/4"
/= Absperrhahn

Heizkörper

3Wege
Honywell
Centra

RL – Bypass

Im kleinen Kreislauf, wird dieser RL zum VL, und die wärme verliert sich im unteren PS.

RL

VL

VL zum 1 PS

Kleiner und großer Kreislauf, dieser ----> VL wird zum RL und kühlt den VL zum Heizkreis sehr stark ab.

VL Richtung Heizkreis <------

Frischwasser

Kaltwasser

Entlüfter

35 Ltr. MAG

Bar

Im großen Kreislauf (3 PS) wird dieser RL zum VL. (RL Richtung <---------)

2
3
1

ESPE 55°C
TV

Grundfos
Alfa 2 25-40 180
Automatik

°C

300 Ltr. MAG

Entlüfter

3. PS. 1000 Ltr.

2. PS 1000 Ltr.

1. PS 1000 Ltr.

VL

RL

RL