


Einstellung Sekundärluftschieber



(A) Zu viel Sekundärluft
(B) Richtige Einstellung

(C) Zu wenig Sekundärluft