efh56_01.eng Stand: 13.02.14





Die Analogfunktion sammelt alle momentan benötigten Temperaturen und meldet die höchste Temperatur (MAX) an die Brenneranforderung.

8

9

10